


À L'ARRIÈRE DU RÉVEIL, VOUS VERREZ LES BOUTONS SUIVANTS DE GAUCHE À DROITE



MODE	MODE
SET	RÉGLAGE
FORWARD	AVANCE
REVERSE	RETOUR
ALARM ON / OFF	ALARME MARCHÉ/ARRÊT

UNE FOIS QUE LES PILES SONT INSTALLÉES, L'ÉCRAN AFFICHERA 12 :00 am



[MODE] LE BOUTON MODE VOUS PERMET DE PASSER DU MODE RÉGLAGE DE L'HEURE AU MODE RÉGLAGE DE L'ALARME

POUR RÉGLER L'HEURE, APPUYEZ SUR LE BOUTON **[SET]**, ET CHOISISSEZ LE MODE 12H OU 24H. EN APPUYANT SUR LE BOUTON **[V]**.

APPUYEZ SUR LE BOUTON **[SET]** 12H. CLIGNOTERA, RÉGLEZ ALORS LES HEURES À L'AIDE DES BOUTONS **[V]** **[A]**.

APPUYEZ SUR LE BOUTON **[SET]** 00. CLIGNOTERA, RÉGLEZ ALORS LES MINUTES À L'AIDE DES BOUTONS **[V]** **[A]**.

POUR RÉGLER LA DATE, APPUYEZ SUR LE BOUTON **[SET]**, L'ANNÉE CLIGNOTERA. RÉGLEZ L'ANNÉE À L'AIDE DES BOUTONS **[V]** **[A]**.

APPUYEZ SUR LE BOUTON **[SET]**. LE MOIS CLIGNOTERA, RÉGLEZ ALORS LE MOIS À L'AIDE DES BOUTONS **[V]** **[A]**.

APPUYEZ SUR LE BOUTON **[SET]**. LE JOUR CLIGNOTERA, RÉGLEZ ALORS LE JOUR À L'AIDE DES BOUTONS **[V]** **[A]**.

POUR RÉGLER L'ALARME, APPUYZ SUR LE BOUTON **[MODE]**. (AL) APPARAÎTRA SUR L'ÉCRAN.



APPUYEZ SUR LE BOUTON **[SET]**. 12H CLIGNOTERA, RÉGLEZ ALORS L'HEURE À L'AIDE DES BOUTONS **[V]** **[A]**.

APPUYEZ SUR LE BOUTON **[SET]** 00 MINUTES CLIGNOTERA, RÉGLEZ ALORS LES MINUTES À L'AIDE DES BOUTONS **[V]** **[A]**.


UNE FOIS QUE VOUS AVEZ RÉGLÉ L'ALARME, APPUYEZ SUR LE BOUTON **[MODE]** POUR RETOURNER À L'AFFICHAGE DE L'HEURE.

POUR ACTIVER L'ALARME, APPUYEZ SUR LE BOUTON **[BELL]**. LE SYMBOLE DE CLOCHE DE L'ALARME APPARAÎTRA À L'ÉCRAN.



LORSQUE L'ALARME SONNE, APPUYEZ SUR LA BARRE SNOOZE/LIGHT (RAPPEL D'ALARME/LUMIÈRE) SITUÉE SUR LE DESSUS DU RÉVEIL. L'ALARME SONNERA À NOUVEAU 5 MINUTES PLUS TARD, ET AINSI DE SUITE TANT QUE VOUS N'APPUYEZ PAS SUR LE BOUTON **[BELL]** POUR ÉTEINDRE L'ALARME ET FAIRE DISPARAÎTRE LE SYMBOLE DE CLOCHE DE L'ALARME DE L'ÉCRAN.

AT THE BACK OF THE ALARM CLOCK, YOU WILL SEE THE FOLLOWING BUTTONS FROM LEFT TO RIGHT



MODE	MODE
RÉGLAGE	SET
AVANCE	FORWARD
RETOUR	REVERSE
ALARME MARCHÉ/ARRÊT	ALARM ON / OFF

ONCE THE BATTERIES HAVE BEEN PUT IN, THE SCREEN WILL DISPLAY 12:00 am



[MODE] THE MODE BUTTON ALLOWS YOU TO GO FROM TIME SETTING MODE TO SETTING THE ALARM

TO SET THE TIME, PRESS THE **[SET]** BUTTON, AND CHOOSE THE 12 HOUR OR 24 HOUR CLOCK BY PRESSING THE **[V]** BUTTON.

PRESS THE **[SET]** BUTTON. 12 HOURS WILL FLASH. SET THE TIME WITH THE HELP OF THE **[V]** **[A]** BUTTONS.

PRESS THE **[SET]** BUTTON. "00" WILL FLASH. SET THE MINUTES WITH THE HELP OF THE **[V]** **[A]** BUTTONS.

TO SET THE DATE, PRESS THE **[SET]** BUTTON. THE YEAR WILL FLASH. SET THE YEAR WITH THE HELP OF THE **[V]** **[A]** BUTTONS.

PRESS THE **[SET]** BUTTON. THE MONTH WILL FLASH. SET THE MONTH WITH THE HELP OF THE **[V]** **[A]** BUTTONS.

PRESS THE **[SET]** BUTTON. THE DAY WILL FLASH. SET THE DAY WITH THE HELP OF THE **[V]** **[A]** BUTTONS.

TO SET THE ALARM, PRESS THE **[MODE]** BUTTON. (AL) WILL APPEAR ON THE SCREEN.



PRESS THE **[SET]** BUTTON. 12 HOURS WILL FLASH; SET THE TIME WITH THE HELP OF THE **[V]** **[A]** BUTTONS.


PRESS THE **[SET]** BUTTON. 00 MINUTES WILL FLASH; SET THE MINUTES WITH THE HELP OF THE **[V]** **[A]** BUTTONS.

ONCE YOU HAVE SET THE ALARM, PRESS THE **[MODE]** BUTTON TO RETURN TO THE TIME DISPLAY. TO ACTIVATE THE ALARM, PRESS THE **[BELL]** BUTTON. THE BELL SYMBOL OF THE ALARM WILL APPEAR ON THE SCREEN.



WHEN THE ALARM RINGS, PRESS THE SNOOZE/LIGHT BAR SITUATED ON THE TOP OF THE ALARM. THE ALARM WILL RING AGAIN 5 MINUTES LATER AND SO ON ALL THE TIME YOU DO NOT PRESS THE **[BELL]** BUTTON TO TURN THE ALARM OFF AND MAKE THE BELL SYMBOL OF THE ALARM DISAPPEAR FROM THE SCREEN.

VER PARTE POSTERIOR DO RELÓGIO, OS BOTÕES SÃO REFERIDOS DA ESQUERDA PARA A DIREITA



MODE	MODO
SET	DEFINIR
FORWARD	AVANÇAR
REVERSE	RETROCEDER
ALARM ON / OFF	DESPERTADOR LIGADO/DESLIGADO

QUANDO AS PILHAS ESTÃO INSTALADAS, O VISOR DAS HORAS IRÁ EXIBIR 12:00am



[MODE] O BOTÃO DE MODO ALTERNA ENTRE O MODO DE DEFINIÇÃO DO DESPERTADOR E DAS HORAS PARA DEFINIR AS HORAS, PRIMA O BOTÃO **[SET]** E SELECIONE ENTRE 12HR OU 24 HR PREMINDO O BOTÃO **[V]**.

PRIMA O BOTÃO **[SET]** PARA QUE 12 HORAS CINTILE E DEFINA A HORA CORRECTA UTILIZANDO OS BOTÕES **[V]** **[A]**.

PRIMA O BOTÃO **[SET]** PARA QUE 00 MINUTOS CINTILE E DEFINA OS MINUTOS CORRECTOS UTILIZANDO OS BOTÕES **[V]** **[A]**.

PARA DEFINIR A DATA, PRIMA O BOTÃO **[SET]** PARA QUE O ANO CINTILE E DEFINA O ANO CORRECTO UTILIZANDO OS BOTÕES **[V]** **[A]**.

PRIMA O BOTÃO **[SET]** PARA QUE O MÊS CINTILE E DEFINA O MÊS CORRECTO UTILIZANDO OS BOTÕES **[V]** **[A]**.

PRIMA O BOTÃO **[SET]** PARA QUE O DIA CINTILE E DEFINA O DIA CORRECTO UTILIZANDO OS BOTÕES **[V]** **[A]**.

PARA DEFINIR A HORA DO DESPERTADOR, PRIMA O BOTÃO **[MODE]** E (AL) SERÁ EXIBIDO NO VISOR.



PRIMA O BOTÃO **[SET]** E 12 HORAS IRÁ CINTILAR. DEFINA A HORA CORRECTA UTILIZANDO OS BOTÕES **[V]** **[A]**.

PRIMA O BOTÃO **[SET]** E 00 MINUTOS SERÁ EXIBIDO. DEFINA OS MINUTOS CORRECTOS UTILIZANDO OS BOTÕES **[V]** **[A]**.


APÓS DEFINIR A HORA DO DESPERTADOR, PRIMA O BOTÃO **[MODE]** PARA REGRESSAR À EXIBIÇÃO DAS HORAS

PARA ACTIVAR O DESPERTADOR, PRIMA O BOTÃO **[BELL]** E O ÍCONE DA CAMPAINHA DO DESPERTADOR SERÁ EXIBIDO NO VISOR



QUANDO O DESPERTADOR SOAR, PRIMA A BARRA SNOOZE/LIGHT NA PARTE SUPERIOR DO RELÓGIO PARA ATRASAR O DESPERTADOR POR 5 MINUTOS ANTES DE SOAR NOVAMENTE. ISSO IRÁ CONTINUAR ATÉ PREMIR O BOTÃO **[BELL]** PARA DESLIGAR E DESPERTADOR E O ÍCONE DA CAMPAINHA DO DESPERTADOR SERÁ REMOVIDO DO VISOR.

EN LA PARTE TRASERA DEL DESPERTADOR, VERÁ LOS SIGUIENTES BOTONES DE IZQUIERDA A DERECHA



MODE	PROGRAMACIÓN
SET	AJUSTAR
FORWARD	AVANCE
REVERSE	RETROCESO
ALARM ON / OFF	ALARMA ENCENDIDA/APAGADA

UNA VEZ QUE LAS BATERÍAS ESTÉN INSTALADAS, LA PANTALLA MOSTRARÁ 12: 00 AM



[MODE] EL BOTÓN DE PROGRAMACIÓN LE PERMITE PASAR DE LA PROGRAMACIÓN DE LA HORA A LA PROGRAMACIÓN DE LA ALARMA PARA AJUSTAR LA HORA, PULSE EL BOTÓN **[SET]**, Y ELIJA EL MODO DE 12H O 24 H. AL PRESIONAR EL BOTÓN **[V]**.

PULSE EL BOTÓN **[SET]** 12H. PARPADEARÁ, AHORA AJUSTE LAS HORAS CON LA AYUDA DE LOS BOTONES **[V]** **[A]**.

PULSE EL BOTÓN **[SET]** 00. PARPADEARÁ, AHORA AJUSTE LOS MINUTOS CON LA AYUDA DE LOS BOTONES **[V]** **[A]**.

PARA AJUSTAR LA FECHA, PULSE EL BOTÓN **[SET]**. EL AÑO PARPADEARÁ. AJUSTE EL AÑO CON LA AYUDA DE LOS BOTONES **[V]** **[A]**.

PULSE EL BOTÓN **[SET]**. EL MES PARPADEARÁ, AHORA AJUSTE EL MES CON AYUDA DE LOS BOTONES **[V]** **[A]**.

PULSE EL BOTÓN **[SET]**. EL DÍA PARPADEARÁ, AHORA AJUSTE EL DÍA CON LA AYUDA DE LOS BOTONES **[V]** **[A]**.

PARA AJUSTAR LA ALARMA, PULSE EL BOTÓN **[MODE]**. (AL) APARECERÁ EN LA PANTALLA.



PULSE EL BOTÓN **[SET]**. PARPADEARÁ 12H, AHORA AJUSTE LA HORA CON LA AYUDA DE LOS BOTONES **[V]** **[A]**.

PULSE EL BOTÓN **[SET]**. PARPADEARÁ 00 MINUTOS, AHORA AJUSTE LOS MINUTOS CON LA AYUDA DE LOS BOTONES **[V]** **[A]**.


UNA VEZ QUE HAYA AJUSTADO LA ALARMA, PULSE EL BOTÓN **[MODE]** PARA VOLVER A LA VISUALIZACIÓN DE LA HORA.

PARA ACTIVAR LA ALARMA, PULSE EL BOTÓN **[BELL]** EL SÍMBOLO DE CAMPANA DE LA ALARMA APARECERÁ EN PANTALLA.



QUANDO SUENE LA ALARMA, PULSE SOBRE LA BARRA DE SNOOZE/ LUZ (REPETICIÓN DE LA ALARMA/LUZ) QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DEL DESPERTADOR. LA ALARMA VOLVERÁ A SONAR A LOS 5 MINUTOS, Y SEGUIRÁ Así HASTA QUE PULSE EL BOTÓN **[BELL]** PARA ENCENDER LA ALARMA Y QUITAR EL SÍMBOLO DE CAMPANA DE LA ALARMA DE LA PANTALLA.

SIEHE UHRENRÜCKSEITE, DIE TASTENBELEGUNG GEHT VON LINKS NACH RECHTS



MODE	MODUS
SET	EINSTELLEN
FORWARD	VORWÄRTS
REVERSE	RÜCKWÄRTS
ALARM ON / OFF	WECKER EIN/AUS

NACHDEM DIE BATTERIEN EINGELEGT WURDEN, WIRD AUF DER UHRZEITANZEIGE 12:00 AM angezeigt.



[MODE] DIE MODUS TASTE DIENT ZUM UMSCHALTEN VON DER ZEITANZEIGE AUF DIE WECKEREINSTELLUNG UND UMGEKEHRT.

ZUM EINSTELLEN DER UHRZEIT, DIE TASTE **[SET]** DRÜCKEN, DANN MIT **[V]** DIE 12- ODER 24-STD.-ANZEIGE WÄHLEN.

DRÜCKEN SIE DIE TASTE **[SET]** UND DIE STUNDENZAH 12 BLINKT AUF DER ANZEIGE. STELLEN SIE NUN DIE GEWÜNSCHTE STUNDE MITHLFE DER TASTEN **[V]** **[A]** EIN.


DRÜCKEN SIE DIE TASTE **[SET]** UND 00 MINUTEN BLINKT AUF DER ANZEIGE. STELLEN SIE NUN DIE GEWÜNSCHTE MINUTENZAH MITHLFE DER TASTEN **[V]** **[A]** EIN.

ZUM EINSTELLEN DES DATUMS DIE TASTE **[SET]** DRÜCKEN UND DIE JAHRESZAH BLINKT. STELLEN SIE NUN DIE GEWÜNSCHTE JAHRESZAH MITHLFE DER TASTEN **[V]** **[A]** EIN.

DRÜCKEN SIE DIE TASTE **[SET]** UND DER MONAT BLINKT. STELLEN SIE NUN DIE MONATZAH MITHLFE DER TASTEN **[V]** **[A]** EIN.

DRÜCKEN SIE DIE TASTE **[SET]** UND DIE TAGESZAH 12 BLINKT AUF DER ANZEIGE. STELLEN SIE NUN DEN GEWÜNSCHTEN TAG MITHLFE DER TASTEN **[V]** **[A]** EIN.

ZUM EINSTELLEN DER WECKZEIT DIE TASTE **[MODE]** DRÜCKEN UND ES ERSCHEINT (AL) AUF DER ANZEIGE.



DRÜCKEN SIE DIE TASTE **[SET]** UND DIE STUNDENZAH 12 BLINKT AUF DER ANZEIGE. STELLEN SIE NUN DIE GEWÜNSCHTE STUNDE MITHLFE DER TASTEN **[V]** **[A]** EIN.

DRÜCKEN SIE DIE TASTE **[SET]** UND 00 MINUTEN BLINKT AUF DER ANZEIGE. STELLEN SIE NUN DIE GEWÜNSCHTE MINUTENZAH MITHLFE DER TASTEN **[V]** **[A]** EIN.


NACHDEM SIE DIE WECKZEIT EINGESTELLT HABEN, DRÜCKEN SIE DIE TASTE **[MODE]**, UM ZUR ZEITANZEIGE ZURÜCKZUKEHREN.

ZUM EINSCHALTEN DES WECKERS DIE TAS **[BELL]** DRÜCKEN UND EIN GLOCKENSYMBOL ERSCHEINT AUF DER ANZEIGE.



SOBALD DER WECKER LÄUTET, DRÜCKEN SIE AUF DIE LEISTE SNOOZE/BELEUCHTUNG GANZ OBEN AUF DER UHR. DADURCH WIRD DER WECKER 5 MINUTEN LANG VERZÖGERT UND LÄUTET 5 MINUTEN SPÄTER ERNEUT. DIES WIRD SOLANGE FORTGESETZT, BIS SIE DIE TASTE **[BELL]** DRÜCKEN, UM DEN WECKER AUSZUSCHALTEN UND DAS GLOCKENSYMBOL VON DER ANZEIGE VERSCHWINDET.

AAN DE ACHTERKANT VAN DE WEKKER, VINDT U DE VOLGENDE KNOPPEN VAN LINKS NAAR RECHTS



MODE	MODE
RÉGLAGE	SET
AVANCE	VOORUIT
RETOUR	ACHTERUIT
ALARME MARCHÉ/ARRÊT	ALARM AAN/UIT

ALS DE BATTERIEN GEPLAATST ZIJN, ZAL HET VOLGENDE OP HET DISPLAY VERSCHIJNEN: 12:00 am



[MODE] MET DE MODE TOETS KUNT U EERST DE KLOKTIJD INSTELLEN EN DAARNA DE ALARMTIJD

OM DE JUISTE TIJD IN TE STELLEN, DRUKT U OP DE TOETS **[SET]** OM TE KIEZEN TUSSEN 12 UUR OF 24 UUR DRUKT U OP DE TOETS **[V]**.

DRUK OP DE TOETS **[SET]** 12 UUR ZAL GAAN KNIPPEREN, STEL HET JUISTE UUR IN MET DE TOETSEN **[V]** **[A]**.

DRUK OP DE TOETS **[SET]** 00. ZAL GAAN KNIPPEREN, STEL DE JUISTE MINUTEN IN MET DE TOETSEN **[V]** **[A]**.

OM DE DATUM IN TE STELLEN, DRUK OP DE TOETS **[SET]**. HET JAAR ZAL GAAN KNIPPEREN, STEL HET JUISTE JAAR IN MET DE TOETSEN **[V]** **[A]**.

DRUK OP DE TOETS **[SET]**. DE MAAND ZAL GAAN KNIPPEREN, STEL DE JUISTE MAAND IN MET DE TOETSEN **[V]** **[A]**.

DRUK OP DE TOETS **[SET]**. DE DAG VAN DE WEEK ZAL GAAN KNIPPEREN, STEL DE JUISTE DAG IN MET DE TOETSEN **[V]** **[A]**.

OM HET ALARM IN TE STELLEN, DRUK OP TOETS **[MODE]**. (AL) ZAL OP HET DISPLAY VERSCHIJNEN.



DRUK OP DE TOETS **[SET]**. 12H ZAL GAAN KNIPPEREN, STEL HET JUISTE UUR IN MET DE TOETSEN **[V]** **[A]**.

DRUK OP DE TOETS **[SET]** 00 MINUTEN ZAL GAAN KNIPPEREN, STEL DE JUISTE MINUTEN IN MET DE TOETSEN **[V]** **[A]**.

ZODRA U DE JUISTE ALARMTIJD HEEFT INGESTELD, DRUK DAN OP DE TOETS **[MODE]** OM TERUG TE GAAN NAAR DE TIJDWEERGAVE.


OM HET ALARM TE ACTIVEREN, DRUK DAN OP DE TOETS **[BELL]** HET ALARMICOON ZAL OP HET DISPLAY VERSCHIJNEN



ALS HET ALARM AFGAAT, DRUK DAN OP DE SNOOZE/LIGHT KNOP (ALARM HERHALEN) BOVENOP DE WECKER..

HET ALARM ZAL STEEDS OM DE VIJF MINUTEN AFGAAN, TOTDAT U OP DE TOETS **[BELL]** DRUKT OM HET ALARM UIT TE SCHAKELN. HET ALARMICOON ZAL DAN NIET MEER OP HET DISPLAY TE ZIEN ZIJN.

SUL RETRO DELLA SVEGLIA VEDRETE I TASTI SEGUNETI A SINISTRA A DESTRA



MODE	MODE	MODALITÀ
SET	RÉGLAGE	REGOLAZIONE
FORWARD	AVANCE	AVANZAMENTO
REVERSE	RETOUR	RIAVVOLGIMENTO
ALARM ON / OFF	ALARME MARCHÉ/ARRÊT	SVEGLIA ATTIVA/DISATTIVA

DOPO AVER INSTALLATO LE PILE, LO SCHERMO MOSTRERÀ 12:00 am



[MODE] IL TASTO MODALITÀ CONSENTE DI PASSARE DALLA MODALITÀ DI REGOLAZIONE DELL'ORA ALLA MODALITÀ DI REGOLAZIONE DELLA SVEGLIA

PER REGOLARE L'ORA, PREMERE IL TASTO **[SET]**, E SELEZIONARE LA MODALITÀ 12H. O 24 H. PREMENDO IL TASTO **[V]**.

PREMERE IL TASTO **[SET]** 12H. LAMPEGGERÀ, REGOLARE L'ORA MEDIANTE I TASTI **[V]** **[A]**.

PREMERE IL TASTO **[SET]** 00. LAMPEGGERÀ, REGOLARE I MINUTI MEDIANTE I TASTI **[V]** **[A]**.

PER REGOLARE LA DATA, PREMERE IL TASTO **[SET]**. L'ANNO LAMPEGGERÀ. REGOLARE L'ANNO MEDIANTE I TASTI **[V]** **[A]**.

PREMERE IL TASTO **[SET]**. LAMPEGGERÀ, REGOLARE IL MESE MEDIANTE I TASTI **[V]** **[A]**.

PREMERE IL TASTO **[SET]**. IL GIORNO LAMPEGGERÀ, REGOLARE IL GIORNO MEDIANTE I TASTI **[V]** **[A]**.

PER REGOLARE LA SVEGLIA, PREMERE IL TASTO **[MODE]**. (AL) COMPARIRÀ SULLO SCHERMO.



PREMERE IL TASTO **[SET]** 12H LAMPEGGERÀ, REGOLARE L'ORA MEDIANTE I TASTI **[V]** **[A]**.

PREMERE IL TASTO **[SET]** 00 LAMPEGGERÀ, REGOLARE I MINUTI MEDIANTE I TASTI **[V]** **[A]**.


DOPO AVER REGOLATO LA SVEGLIA, PREMERE IL TASTO **[MODE]** PER RITORNARE ALLA VISUALIZZAZIONE DELL'ORA.

PER ATTIVARE LA SVEGLIA, PREMERE IL TASTO **[BELL]**. IL SIMBOLO DELLA CAMPANA DELLA SVEGLIA.



QUANDO LA SVEGLIA SUONA, PREMERE LA BARRA SNOOZE/LIGHT (RICHIAMO SVEGLIA / LUCE) SEGUITO DALLA SVEGLIA. L'ALLARME SUONERÀ DI NUOVO DOPO 5 MINUTI, E COSÌ FINCHÉ NON VIENE PREMUTO IL TASTO **[BELL]** PER SPEGNERE LA SVEGLIA E FAR SCOMPARIRE IL SIMBOLO DELLA CAMPANA DELLA SVELIA DALL'O SCHERMO.

НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ЧАСОВ, ВЫ УВИДИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ КНОПКИ СЛЕВА НАПРАВО



MODE	MODE	РЕЖИМ
SET	RÉGLAGE	НАСТРОЙКА
FORWARD	AVANCE	ВПЕРЕД
REVERSE	RETOUR	ВОЗВРАТ
ALARM ON / OFF	ALARME MARCHÉ/ARRÊT	БУДИЛЬНИК ВЫКЛ/ВКЛ

ПОСЛЕ ТОГО КАК БАТАРЕИ УСТАНОВЛЕНЫ, ЭКРАН ПОКАЖЕТ 12:00 am



[MODE] КНОПКА РЕЖИМ ПОЗВОЛЯЕТ ПЕРЕЙТИ ИЗ РЕЖИМА УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ В РЕЖИМ НАСТРОЙКИ БУДИЛЬНИКА

ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ, НАЖМИТЕ КНОПКУ **[SET]**, И ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ 12Н. ИЛИ 24 Н. ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ **[V]**.

НАЖМИТЕ КНОПКУ **[SET]** ЗАМИГАЕТ 12Н., ЗАТЕМ НАСТРОЙТЕ ЧАСЫ С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ **[V]** **[A]**.

НАЖМИТЕ КНОПКУ **[SET]** ЗАМИГАЕТ 00., ЗАТЕМ НАСТРОЙТЕ МИНУТЫ С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ **[V]** **[A]**.

ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ ДАТУ, НАЖМИТЕ КНОПКУ **[SET]** ЗАМИГАЕТ ГОД. ЗАТЕМ НАСТРОЙТЕ ГОД С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ **[V]** **[A]**.

НАЖМИТЕ КНОПКУ **[SET]** ЗАМИГАЕТ МЕСЯЦ. ЗАТЕМ НАСТРОЙТЕ МЕСЯЦ С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ **[V]** **[A]**.

НАЖМИТЕ КНОПКУ **[SET]** ЗАМИГАЕТ ДЕНЬ, ЗАТЕМ НАСТРОЙТЕ ДЕНЬ С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ **[V]** **[A]**.