

FRONT  
21x29,7cm



## NOTICE / INSTRUCTION SHEET

188252

### FRANÇAIS

## IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE

Conforme à la norme EN 17191 (2021)

Age de l'enfant pour lequel le siège est prévu : de 4 à 7 ans. Pour usage intérieur exclusivement. Produit à usage domestique. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois : présence de petites parties détachables. ATTENTION ! Tenir les sacs plastique hors de portée des jeunes enfants pour éviter les risques d'étouffement. AVERTISSEMENT : NE PAS placer ce produit à proximité d'une fenêtre, car il peut servir de marchepied à l'enfant et entraîner sa chute par la fenêtre. Tenir compte des risques engendrés par la présence de foyers ouverts ou autres sources de forte chaleur à proximité immédiate du produit. NE PAS placer ce produit à proximité d'une fenêtre où les cordons de stores ou de rideaux pourraient étrangler un enfant. Ne pas utiliser le siège si une pièce est cassée, déchirée ou manquante et utiliser uniquement des pièces de rechange approuvées par le fabricant.

Entretien : Essuyer avec un chiffon humide. Terminer en essuyant avec un chiffon sec.

### ENGLISH

## IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Complies with EN 17191 (2021) standard

Age of the child for whom the seat is intended: from 4 to 7 years. Indoor use only. Only for domestic use. Not suitable for children under 36 months old: small detachable parts. WARNING! Keep plastic bags out of the reach of young children to prevent the risks of suffocation.

WARNING! DO NOT place this product near a window, as it may be used as a step for a child and lead to him/her falling out of the window. Take into account the risks caused by the presence of open fireplaces or other sources of extreme heat right next to the product. DO NOT place this product near a window where the blind or curtain cords may strangle a child. Do not use the seat if a part is broken, torn or missing and only use the spare parts approved by the manufacturer.

Maintenance and cleaning: Wipe with a damp cloth. Finish by wiping with a dry cloth.

### PORTUGUÉS

## IMPORTANTE ! LEIA ATENTAMENTE E GARDE PARA CONSULTA POSTERIOR

Está em conformidade com a norma EN 17191 (2021)

Idade da criança para a qual o assento se destina: de 4 a 7 anos. Uso interior. Produto à uso doméstico. Não é adequado para crianças com menos de 36 meses: pequenas peças destacáveis.

ATENÇÃO ! Mantenha sacos de plástico fora do alcance das crianças pequenas para evitar o risco de sufocamento. ADVERTÊNCIA! NÃO COLOCAR este produto na proximidade de uma janela, pois pode servir de apoio para a criança tentar saltar pela janela. Ter em conta os riscos envolvidos na presença de lareiras abertas ou outras fontes de calor forte na proximidade imediata do produto.

NÃO COLOCAR este produto na proximidade de uma janela onde os cordões dos estores ou das cortinas possam estrangular uma criança. Não utilize a cadeira se uma peça estiver partida, rasgada ou em falta e utilize unicamente peças suplentes aprovadas pelo fabricante.

Manutenção e limpeza : Use um pano úmido. Limpe em seguida com um coágulo seco.

### ESPAÑOL

## IMPORTANTE! LEA CON CUIDADO Y GARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

Cumple con la norma EN 17191 (2021)

Edad del niño para la que está previsto el asiento : de 4 a 7 años. Uso interior. Producto de uso doméstico. No apto para niños menores de 36 meses: pequeñas piezas desmontables. ¡ADVERTENCIA! Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

¡ADVERTENCIA! NO coloque este producto cerca de una ventana, ya que puede servir como peldaño al niño y conllevar su caída por la ventana. Tenga en cuenta los riesgos generados por la presencia de hogares abiertos u otras fuentes de fuerte calor en la cercanía inmediata del producto. NO coloque este producto en la cercanía de una ventana donde los cordones de stores o cortinas podrían estrangular a un niño. No utilice el asiento si una pieza está rota, desgarrada o faltante y sólo utilice piezas de repuesto aprobadas por el fabricante.

Mantenimiento y limpieza : Secar con un trapo húmedo. Acabar secando con un trapo.

### DEUTSCH

## WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACH-

BACK  
21x29,7cm

## SCHLAGEN GUT AUFBEWAHREN.

Entspricht der Norm EN 17191 (2021)

Alter des Kindes, für das der Stuhl vorgesehen ist.: von 4 bis 7 Jahren. Ausschliesslich für innenräume Auswendung. Haushaltsprodukt. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet: kleine abnehmbare Teile. ACHTUNG! Bewahren sie alle verpackungsbeutel aus kunststoff außerhalb der reichweite von kindern auf, um erstickungsgefahr zu vermeiden.

ACHTUNG! NIEMALS dieses Produkte in der Nähe von einem Fenster, könnte es von einem Kind als Stufen verwendet werden und dazu führen, dass es durchs Fenster fällt. Beachten Sie die Gefahren, die durch offene Feuerherde oder andere starke Hitzequellen entstehen, die sich in unmittelbarer Nähe des Produkts befinden. NIEMALS dieses Produkte in der Nähe von einem Fenster aufstellen, an dem die Kordeln einer Jalousie oder Vorhangschnüre ein Kind erdrosseln könnten. Installieren oder benutzen Sie den Stuhl nicht, wenn Teile gebrochen, beschädigt sind oder fehlen und benutzen Sie nur die vom Hersteller zugelassenen Ersatzteile.

Wartung und reinigung : Mit einem sanftem Reinigungsmittel angefeuchteten Lumpe abtrocknen. Beenden, mit einem trocknen lumpen.

### NEDERLANDS

## BELANGRIJK! LEES DIT ZORGVULDIG EN BEWAAR HET BIJ HET PRODUCT VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

Voltoet aan norm EN 17191 (2021)

Leeftijd van het kind waarvoor de stoel bedoeld is: van 4 tot 7 jaar. Alleen voor gebruik binnen. Huishoudelijk product. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden: kleine afneembare

onderdelen. WAARSCHUWING ! Houd plastic verpakkingsmateriaal buiten bereik van kleine kinderen om verstikkingsgevaar te vermijden.

WAARSCHUWING ! Plaats dit product NIET in de buurt van een raam, kan het worden gebruikt als een opstapje voor kinderen en dit kan ertoe leiden dat hij/zij uit het raam valt. Houd rekening met de risico's veroorzaakt door de aanwezigheid van open haarden of andere bronnen van extreme hitte direct naast het product. Plaats dit product NIET in de buurt van een raam waar de jaloezie of het gordijn een kind kan wurgen. Gebruik de stoel niet als een onderdeel gebroken, of gescheurd is of ontbreekt en gebruik alleen reserveonderdelen die zijn goedgekeurd door de fabrikant.

Onderhoud En Reiniging : Met een vochtige doek schoonmaken. Op het einde afdrogen met een droge doek.

### ITALIANO

## IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI

Conforme alla norma EN 17191 (2021)

Età del bambino per la quale il sedile è previsto: da 4 a 7 anni. Usare unicamente all'interno. Prodotto per la casa. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi: piccole parti staccabili. AVVERTENZA ! Tenere sacchi di plastica fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.

AVVERTENZA ! NON posizionare questo prodotto in prossimità di una finestra, potrebbe servire come gradino al bambino e comportarne la caduta dalla finestra. Tenere conto dei rischi rappresentati da caminetti aperti o da altre fonti di forte calore nelle immediate vicinanze del prodotto. NON posizionare questo prodotto in prossimità di una finestra dove i cordoni di tapparelle o tende potrebbero strangolare un bambino. Non utilizzare il sedile se un pezzo è rotto, strappato o mancante e utilizzare unicamente pezzi di ricambio approvati dal produttore.

Manutenzione E Pulizia : Utilizzare un panno umido. Asciugare con un panno asciutto.

### POLSKI

## WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

Zgodny z normą EN 17191 (2021)

Wiek dziecka, dla którego przeznaczone jest siedzenie: od 4 roku do 7 lat. Tylko do użytku w pomieszczeniach. Produkt gospodarstwa domowego. Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia: obecność małych odłączalnych części. UWAGA ! Wszystkie plastikowe torby opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

OSTRZEŻENIE : NIE umieszczaj tego produktu w pobliżu okna, może on służyć jako stopień dla dziecka i spowodować jego wypadnięcie z okna. Weź pod uwagę ryzyko związane z obecnością otwartych kominków lub innych źródeł wysokiej temperatury w bezpośrednim sąsiedztwie produktu. NIE umieszczaj tego produktu w pobliżu okna, gdyż sznurki zasłony mogłyby udusić dziecko. Nie używaj siedzenia, jeśli któraś z jego części jest zepsuta, rozdarta lub brakuje jej. Używaj wyłącznie części zamiennych zatwierdzonych przez producenta.

Instrukcje pielęgnacji: Czyść czystą wodą lub szmatką zwilżoną w wodzie. Wytrzyj suchą szmatką