

TOXEY

LAMPE | LAMP | LÂMPADA | LAMPARA | LAMPE | LAMP | LAMPADA | LAMPA

REF : 174004D



FR

INFORMATIONS A CONSERVER - A LIRE AVANT UTILISATION

ATTENTION ! Tenir cette lampe et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Présence de petits éléments détachables. Danger d'étouffement. Tous les cordons présentent un risque de strangulation. Ne jamais placer de produit avec cordon à portée d'enfants dans un lit de bébé, un lit à barreaux ou un parc d'activité.

Utiliser ce luminaire uniquement avec des ampoules à économie d'énergie ou ampoules LED afin d'éviter tout dégagement important de chaleur.

Cette lampe peut être utilisée par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec la lampe.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.

Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement allumer et éteindre la lampe, à condition que cette dernière ait été placée ou installée dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de la lampe en toute sécurité et comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer la lampe et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

Le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire ne peut pas être remplacé, si ce câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.



Pour usage intérieur exclusivement



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

EN

INFORMATION TO KEEP - TO READ BEFORE USING

WARNING ! Keep this lamp and its power cord out of reach of children under 3 year old.

Presence of detachable small parts. Choking hazard. All cords pose a risk of strangulation. Never place corded products within reach of children in a bed, in a crib or a playpen.

Use this luminaire only with energy-saving bulbs or LED bulbs to prevent any significant heat release.

This lamp can be used by children of at least 8 years old and by persons with reduced physical, sensorial or mental capacities or whose experience or knowledge are insufficient if they are correctly supervised or if the instructions relating to using the appliance in total safety were given to them and if the risks incurred have been understood.

Children must not play with the lamp.

The cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children.

Children between the ages of 3 and 8 must only turn the lamp on and off provided that the latter has been put or installed in a normal intended position and that these children are supervised or have received instructions as to the use of the lamp in total safety and understand the potential dangers correctly. Children between the ages of 3 and 8 must neither plug in, adjust nor clean the lamp nor carry out the maintenance by the user.

The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.



Indoor use only



This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that this product must not be treated with household waste. It must be taken to a suitable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring that this product is disposed of appropriately, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials will help to preserve natural resources.

PT

GUARDE AS INFORMAÇÕES – LER ANTES DA UTILIZAÇÃO

ATENÇÃO ! Mantenha esta lâmpada e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças menores de 3 anos de idade. Presença de pequenos elementos destacáveis. Risco de asfixia. Todos os cabos apresentam um risco de estrangulamento. Nunca coloque um produto com fio ao alcance de crianças em uma cama, berço ou cercadinho.

Utilize esta luminária apenas com lâmpadas economizadoras de energia ou lâmpadas LED para evitar qualquer libertação significativa de calor.

Este candeeiro pode ser utilizado por crianças com pelo menos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas ou sem experiência ou conhecimento, desde que sejam corretamente supervisionadas ou se lhe foram fornecidas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se compreenderam os riscos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o candeeiro.

A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser realizadas por crianças.

As crianças com idades entre os 3 e os 8 anos devem apenas acender e apagar o candeeiro na condição que este esteja colocado ou instalado na posição normal prevista e que as crianças dispõem de supervisão ou que tenham recebido instruções relativas à utilização do candeeiro em segurança e que compreenderam bem os potenciais perigos. As crianças com idades entre os 3 e os 8 anos não devem conectar, regular, nem limpar o candeeiro e não devem realizar a manutenção por parte do utilizador.

O cabo exterior flexível ou o fio desta luminária não pode ser substituído. Se o cabo estiver danificado a luminária deve ser destruída.



Uso interior



Este símbolo, colocado no produto ou na embalagem do mesmo, indica que este produto não deve ser tratado juntamente com os resíduos domésticos. O produto deve ser entregue num ponto de recolha apropriado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. Ao assegurar que o produto é descartado de forma apropriada, está a ajudar a prevenir as consequências potencialmente negativas para o ambiente e para a saúde humana. A reciclagem dos materiais irá ajudar a conservar os recursos naturais.

ES

CONSERVAR ESTA INFORMACIÓN - LEER ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIA ! Mantenga esta lámpara y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 3 años. Presencia de pequeños elementos desmontables. Peligro de atragantamiento. Todos los cordones suponen un riesgo de estrangulamiento. Nunca coloque un producto con cable al alcance de los niños en una cama, cuna o parque infantil.

Utilice esta luminaria solo con bombillas de bajo consumo o bombillas LED para evitar cualquier liberación significativa de calor.

Esta lámpara puede ser utilizada por niños mayores de 8 años así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por personas sin experiencia o conocimientos, si son supervisadas de manera adecuada o si han recibido las instrucciones para el uso seguro del aparato y si se han comprendido los posibles riesgos.

Los niños no deben jugar con la lámpara.

La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no debe realizarse por niños.

Los niños de entre 3 y 8 años solo deben encender y apagar la lámpara, siempre que la lámpara se haya colocado o instalado en una posición normal y que estos niños sean supervisados o instruidos para hacerlo. Use la lámpara con seguridad y comprenda los peligros potenciales.

Los niños entre 3 y 8 años no deben enchufar, ajustar, limpiar la lámpara o realizar tareas de mantenimiento que le corresponden al usuario.

El cable exterior flexible o el cordón de esta luminaria no puede reemplazarse. Si el cable está dañado, la luminaria deberá



Uso interior



Este símbolo, que figura en el producto o en su embalaje, indica que este producto no puede mezclarse con la basura doméstica. Debe ser llevado a un punto de recogida adecuado para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto se desecha de forma apropiada, usted contribuye a evitar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. El reciclado de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales.

DE

HINWEISE ZUM AUFBEWAHREN - VOR DEM GEBRUCH LESEN

ACHTUNG ! Bewahren Sie diese Lampe und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf. Vorhandensein kleiner abnehmbarer Elemente. Erstickungsgefahr. Bei allen Kabeln besteht Strangulationsgefahr. Legen Sie ein Kabelprodukt niemals in Reichweite von Kindern in ein Bett, ein Kinderbett oder einen Aktivitätspark.

Verwenden Sie diese Leuchte nur mit Energiesparlampen oder LED-Lampen, um eine erhebliche Wärmeabgabe zu verhindern.

Die Lampe darf nicht von Kindern unter 8 Jahren, von geistig oder körperlich behinderten Personen (einschl. Kindern) oder von Personen benutzt werden, die keine Erfahrung im Umgang mit solchen Geräten haben, es sei denn, sie unterstehen einer Aufsichtsperson zur Sicherheit oder wurden eingehend mit den Sicherheitsanweisungen dieses Gerätes vertraut gemacht.

Kinder dürfen mit dieser Lampe nicht spielen.

Die Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen die Lampe nur ein- und ausschalten, wenn diese in einer für sie vorgesehenen, normalen Position angeordnet oder installiert wurde und wenn die Kinder beaufsichtigt werden oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch der Lampe erhalten haben und die möglichen Gefahren verstehen. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen die Lampe weder anschließen noch einschalten, reinigen oder sonstige Benutzer-Wartungsarbeiten durchführen.

Das externe flexible Kabel oder Kabel dieser Lampe ist nicht austauschbar, daher muss die Lampe entsorgt werden, wenn das Kabel beschädigt ist.



Ausschliesslich für innenräume Auswendung



Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss zu einer speziellen für Altelektro- und -elektronische Geräte eingerichteten Sammelstelle zum Recyclen gebracht werden. Durch das umweltgerechte Entsorgen des Produktes tragen Sie dazu bei, potenzielle, schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit verhindert werden. Das Recyclen von Werkstoffen trägt zur Aufrechterhaltung der natürlichen Ressourcen bei.

NL

BEWAAR DEZE INFORMATIE - GELIEVE TE LEZEN VOOR GEBRUIK

WAARSCHUWING! Houd deze lamp en het netsnoer buiten het bereik van kinderen onder de 3 jaar. Aanwezigheid van kleine afneembare elementen. Verstikkingsgevaar. Alle koorden vormen een risico op wurging. Plaats nooit een draadgebonden product binnen het bereik van kinderen in een bed, wieg of activiteitenpark.

Gebruik deze armatuur alleen met spaarlampen of led-lampen om te voorkomen dat er een aanzienlijke hoeveelheid warmte vrijkomt.

Deze lamp kan gebruikt worden door kinderen van minstens 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of personen met beperkte ervaring of kennis, onder voldoende toezicht of indien de instructies betreffende het veilige gebruik en de mogelijke risico's werden doorgegeven.

Kinderen dienen niet te spelen met de lamp.

De reiniging en het gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.

Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen de lamp alleen aan en uit doen als deze in een normale positie is geplaatst of geïnstalleerd en als de kinderen onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor veilig gebruik van de lamp en de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen de lamp niet aansluiten, inschakelen, reinigen of ander onderhoud uitvoeren.

De externe flexibele kabel of snoer van dit armatuur mag niet worden vervangen, wanneer het beschadigd is, moet de armatuur worden vernietigd.



Alleen voor gebruik binnen



Dit symbool op het product of op de verpakking betekent dat het apparaat niet samen met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Het moet naar een speciaal inzamelpunt worden gebracht voor recycling van oude elektro- en elektronische apparatuur. Door het product op een milieuvriendelijke manier te verwijderen, helpt u mogelijke schadelijke effecten op het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het recyclen van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

IT

INFORMAZIONI DA CONSERVARE – DA LEGGERE PRIMA DELL'USO

AVVERTENZA! Tenere questa lampada e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Presenza di piccoli elementi staccabili. Rischio di soffocamento. Tutti i cavi rappresentano un rischio di strangolamento. Non mettere mai un prodotto con filo alla portata dei bambini in un letto, una culla o di attività.

Utilizzare questa lampada solo con lampadine a risparmio energetico o lampadine a LED per evitare un rilascio significativo di calore.

Questa lampada può essere utilizzata da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o dalla mancanza di esperienza o conoscenza, se adeguatamente sorvegliati o se sono state fornite istruzioni per l'uso sicuro del dispositivo e sono stati presi in considerazione i rischi.

I bambini non dovrebbero giocare con la lampada.

La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate da bambini.

I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni possono solo accendere e spegnere la lampada, a condizione che la lampada sia stata posizionata o installata in una posizione normale e che questi bambini siano sorvegliati o istruiti a utilizzare la lampada in sicurezza e comprendere i potenziali pericoli. I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono collegare, regolare, pulire la lampada o eseguire la manutenzione da parte dell'utente.

Il cavo esterno morbido o il cavo di questa lampada non possono essere sostituiti, se il cavo viene danneggiato, la lampada deve essere distrutta.



Usare unicamente all'interno



Questo simbolo, applicato sul prodotto o sul relativo imballaggio, indica che il prodotto non deve essere smaltito tra i rifiuti domestici. Deve essere consegnato ad un apposito punto di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Accertandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, si contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Il riciclo dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali.

PL

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ ULOTKĘ. ZACHOWAJ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ

UWAGA! Oświetlenie i przewód zasilający należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia. Produkt zawiera małe odłączane elementy. Wszystkie przewody stwarzają ryzyko uduszenia. Nigdy nie wolno umieszczać produktu z okablowaniem w zasięgu dzieci w łóżeczku lub miejscu do zabawy.

Używaj tego urządzenia tylko z żarówkami energooszczędnymi lub żarówkami LED, aby uniknąć znacznego wytwarzania ciepła.

Z tej lampy mogą korzystać dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia ani wiedzy, o ile są odpowiednio nadzorowane lub jeśli wydano im instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i jeśli zrozumiano związane z tym ryzyko.

Dzieci nie powinny bawić się lampą.

Dzieci nie mogą wykonywać czyszczenia ani konserwacji.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat powinny włączyć i wyłączyć lampę tylko gdy lampa została umieszczona lub zainstalowana w normalnej pozycji oraz dzieci te są pod nadzorem lub otrzymały instrukcje, jak korzystać z lampy bezpiecznie rozumiejąc potencjalne zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie powinny podłączać, regulować, czyścić lampy ani wykonywać czynności konserwacyjnych.

Zewnętrzny elastyczny przewód lub przewód zasilający tej lampy nie mogą być wymienione w przypadku ich uszkodzenia. Należy wtedy zutylizować całe oświetlenie.



Tylko do użytku w pomieszczeniach



Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać z odpadami komunalnymi. Musi zostać przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Recykling materiałów pomoże chronić zasoby naturalne.



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !