



atmosphera®
Créateur d'intérieur

ZELIA


SUSPENSION | CEILING LAMP | LUMINÁRIA TETO | LÁMPARA DE TECHO
HÄNGELEUCHTE | OPKNOPING LAMP | LAMPADA A SOSPENSIONE ZAWIESZENIE

REF : 202685




 x2


1




2



3



4




GB

L= Brown or Red
N= Blue
⊕= Green / Yellow

FR


L= Marron ou Rouge
N= Bleu
⊕= Vert/Jaune




5



6



7




GB

L= Brown or Red
N= Blue


FR

L= Marron ou Rouge
N= Bleu


8



9



10





FR

Les équipements électriques et électroniques, leurs accessoires, piles, batteries et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN **OU** À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

 A graphic box containing text and icons. On the left is a crossed-out trash can icon. To its right is the text 'FR' in a small box. Below that is the text 'Les équipements électriques et électroniques, leurs accessoires, piles, batteries et cordons se recyclent'. To the right of this text are two options: 'À DÉPOSER EN MAGASIN' with a shop icon, and 'OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE' with a recycling center icon.

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !