



INTISSA

#205599 - RANGE CHAUSSURE - SHOE RACK


Conditions d'entretien / Maintenance:

Essuyer avec un chiffon humide. Terminer en essuyant avec un chiffon sec. / Use a damp cloth. Wipe then with a dry cloth.





Pièces / Parts



Peças / Piezas / Teile / Onderdelen / Pezzi / Запчасти / Części




ÉTAPE / STEP 1




ÉTAPE / STEP 2



ÉTAPE / STEP 2



ÉTAPE / STEP 3



Pensez à
donner ou recycler.



Association



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>